

Grill

Altid udendørs langt fra træværk og tørt græs!
Brug aldrig flydende tændvæsker, sprit eller lignende!

*Immer ausser Haus verwenden fern von Holz und trockenen Grass
Verwenden Sie nie flüssigen Brennstoff oder Sprit!*



Max 2 kg kul
Flyttes og forlades ikke, mens varm. Hav en spand vand klar.

*Max 2 kg Kohle
Nicht bewegen oder verlassen während heiss.
Wasser immer dabei haben.*

Grillstarter

Hæld kul i starter.
Brug kun tændblokke

*Kohle einwerfen
Nur Anzündwürfel*

Platform til afkøling
Zum kühlen !



Efter brug og afkøling
Nach Gebrauch und Kühlung

